



| | GERÄTE-NR. | TYPE | CC | Griffkörper Pos. 1 | Mittelkörper Pos. 9 | Hebelkörper Pos. 9 | Tastenkörper Pos. 5 |
|----------------------------|------------|--------|-----|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| OHNE DRÜCKER- SICHERUNG | 700796 | A10VTH | 805 | 641506 | 701800 | 700797 | 641430 |
| | 700797 | A10VTH | 806 | 641506 | 700800 | 700804 | 641430 |
| | 700798 | A10VTK | 805 | 641506 | 700802 | 641405 | 641434 |
| | 700843 | A10VTR | 802 | 641506 | 701542 | 700797 | 641430 |
| | 700808 | A10VTK | 802 | 641506 | 701547 | 641408 | 641434 |
| MIT DRÜCKER- SICHERUNG | 700801 | A10VTR | 805 | 641505 | 701500 | 700797 | 641430 |
| | 700802 | A10VTR | 805 | 641505 | 700800 | 700804 | 641430 |
| | 700803 | A10VTK | 805 | 641505 | 700800 | 641405 | 641434 |
| | 700845 | A10VTR | 802 | 641505 | 701542 | 700797 | 641430 |